



REVUE THOMMEN®


MADE IN SWITZERLAND SINCE 1853

INSTRUCTIONS

REVUE THOMMEN AIRSPEED

LEGENDE

- A:** aiguille des secondes
- B:** aiguille des minutes
- C:** aiguille des heures
- D:** aiguille de la date



- Montre pilote: chiffres bien lisibles et affichage de la date avec aiguille rouge
- Fond en verre avec logo Airspeed et vue sur le mouvement
- Résistant à la pression jusqu'à 10 ATM.
- Verre saphir plat résistant
- Marquages sur le cadran et les aiguilles avec Super-LumiNova® suisse
- Mouvement automatique suisse Sellita SW221-1 avec le réglage le plus élevé pour la précision

REMONTAGE: Remontez d'abord votre montre manuellement (en pos. **0**) en tournant plusieurs fois la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, votre montre sera automatiquement remontée par chaque mouvement de votre poignet.

COURONNE EN POS. 0: Position initiale

COURONNE EN POS. 1: Réglage instantané de la date (**D**) Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu'à ce que l'aiguille de la date (**D**) indique la date correcte. Important: Ne réglez pas la date entre 21 heures et 3 heures du matin. Pendant cette période, plusieurs opérations complexes ont lieu et toute intervention extérieure peut endommager le mouvement.

COURONNE EN POSITION. 2: Réglage de l'heure exacte, arrêt de la montre (la trotteuse s'arrête). Tourner les aiguilles des minutes et des heures jusqu'à ce que l'heure exacte soit réglée. Si l'aiguille des heures dépasse minuit, l'aiguille de la date saute.